



Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.
et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse cheveux

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnemental...). Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie. L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

Cette tondeuse peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

MISE EN GARDE : Maintenir l'appareil au sec.

AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

Attention : □-□-C 948 : L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation 949.

- Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

- lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débrancher-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut;

- L'appareil doit être correctement à l'écart du réseau d'alimentation lorsqu'il rentre la batterie;

- Le boîtier doit être démonté de façon sûre;

- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées;

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par des instructions pratiques, d'un entraînement suffisant, d'une surveillance ou d'autorisations spéciales concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil;

- N'utilisez pas votre appareil et contactez avec le Centre Service Agréé si:

- si l'appareil ne fonctionne pas normalement;

- lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement et/ou ne fonctionne pas complètement;

- lorsque l'appareil est démonté et/ou remonté;

- lorsque l'appareil

